

Sicherheits- und Nutzungshinweise

Danke für Deinen Kauf!

Wie schön, dass Du Dich für einen IsarTree Baum entschieden hast – wir wünschen Dir ganz viel Freude damit und hoffen, dass er Dir jedes Jahr aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Im Anschluss findest Du ein paar kurze Sicherheits- und Nutzungshinweise, damit Dein Baum möglichst lange so schön bleibt. Nimm Dir gern einen Moment Zeit dafür.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder geeignet.
- Außer Reichweite von kleinen Kindern oder Haustieren aufstellen oder nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Der Baum kann umstürzen – nur auf ebenem, stabilem Untergrund verwenden.
- Keine schweren oder instabilen Gegenstände an den Latten befestigen.
- Nicht unsachgemäß verändern oder umbauen.
- Für den Innenbereich geeignet (sofern nicht anders angegeben).
- Holz ist ein Naturprodukt: Farbabweichungen, kleine Risse, Astlöcher und Unebenheiten sind normal und kein Mangel.
- Holz ist leicht entflammbar. Mindestabstand zu Kerzen, offenen Flammen und Hitzequellen einhalten.

Hinweise zum Aufbau

Eine Aufbauanleitung findest Du auf unserer Webseite <https://www.isartree.de> oder auf YouTube unter: <https://www.isartree.de/info/>

- Um Beschädigungen am Boden zu vermeiden wird eine Unterlage sowohl beim Aufbau als auch während der gesamten Nutzungsdauer empfohlen.
- Der Baum besteht aus Holz und Metall – Splitter können auftreten. Vorsicht beim Anfassen und Aufbau. Die Nutzung von Arbeitshandschuhe wird empfohlen.
- Beim Auffädeln der Holzlatten auf die zentrale Gewindestange besteht Quetschgefahr für Finger und Hände. Die Latten beim Auffädeln nicht fallen lassen, da sie beschädigt werden können.

- Vor dem Aufstellen sicherstellen, dass die Gewindestange stabil im Fuß montiert ist aber nicht unten übersteht. Anschließend die Stange mit einer Scheibe und Mutter unter Zuhilfenahme eines 19er Gabelschlüssels am Fuß fixieren.
- Die Latten müssen vollständig und korrekt auf der Stange aufgefädelt und mit der eingepressten Mutter im obersten Stück fixiert sein.
- Abschließend alle Elemente nochmals fest anziehen, aber nicht überdrehen.
- Beim Drehen der Latten zum Einstellen der unterschiedlichen Formen/Varianten, die Latten im Uhrzeigersinn drehen, um das Lösen der Muttern zu vermeiden.
- Sollte der Baum leicht schief stehen, bitte Muttern stärker anziehen (nicht zu fest!). Diese geben der Konstruktion durch ihre interne Spannung Stabilität. Zusätzlich kann der Baum vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung gebogen werden.

Nutzungshinweise

- Produkt nur als Dekorationsartikel verwenden.
- Keine Kletterhilfe, kein Stützelement, keine Sitzgelegenheit.
- Nicht am Baum ziehen oder drehen.
- Vorsicht beim Bewegen – Latten können verrutschen.

Pflege & Wartung

- Bei Bedarf mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Bei längerem Nichtgebrauch trocken lagern. Bei Bedarf mit Holzpflegeprodukten wie Naturwachs oder Ähnlichem behandeln.
- Regelmäßig Verschraubungen und auf lockere Teile prüfen.

Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, falschen Aufbau oder Missachtung der Sicherheitshinweise entstehen.

Natürliche Holzmerkmale sind kein Reklamationsgrund.

Bei Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung.